

UNIKAR

LØFTEVOGN



BETJENINGSVEJLEDNING

Dansk

SANO 
makes life easier.

INDLEDNING	3
1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER / TEKNISKA SPECIFIKATIONER	4
2 YDERLIGERE Udstyr (IKKE STANDARD)	4
3 VEDLIGEHOLDELSE	5
4 EG-OVERENSSTEMMELSESKLÆRING FOR MASKINER	5
KONTAKT	8

INDLEDNING

VI ØNSKER DIG TILLYKKE MED KØBET AF EN UNIKAR.

Du har fået en yderst anvendelig, lækkert designet, universal løfte- og transportanordning.

UNIKAR er som standard udstyret med en praktisk parkeringsbremse og et sikkerhedshåndtag. Dette sikkerhedshåndtag forhindrer løft i håndtagets forkerte rotationsretning. Det låser og sikrer hver last i enhver højde og den sænker lasten glat. Den er også udstyret med et lav-støjs spil.

1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER / TEKNISKA SPECIFIKATIONER

1.1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER



- Løft ikke personer med den.
- Kør kun med sænket last.
- Kør så vidt muligt altid UNIKAR ved at trække, frem for at skubbe, særligt på grove overflader. Dette er både mere sikkert og lettere
- Bemærk venligst klistermærket på den blå skærm, hvor maksimum belastningen står skrevet.

1.2 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Løfthastighed	70 mm pr omgang på håndtaget (16 omgange for 1 fuldt løft)
Nominel belastning	120 kg ved 300 mm belastningscenter 150 kg ved 210 mm belastningscenter
Løfthøjde	1.100 mm - 1.600 mm
Baghjul	200 mm diameter med kugleleje
Forhjul	Dobbel-svingbar hjul 50 mm diameter
Egen vægt	25 kg
Ramme/gafler/håndtag/smådele	galvaniseret stål
Skjold	blå pulverlakeret

2 YDERLIGERE Udstyr (IKKE STANDARD)

- **Bordplade (rustfri stål)**
inkludere monteringskruer
- **Støttebøjle - galvaniserede**
inklusive 2 Stück Montagebuchsen aus Polyamid

3 VEDLIGEHOJDELSE

UNIKAR er udstyret med et vedligeholdelsesfrit løftebælte (i stedet for fx. reb eller kæder).

Normalt er en UNIKAR vedligeholdelsesfri, men ved flittig brug, kan der evt. kommes lidt fedt på håndtagets gevindaksel. Drej derfor mod uret med en minimumbelastning på 20 kg, indtil håndtaget kommer af gevindakselen.

Baghjulene kan evt. smøres.



FARE

Smør ikke friktionsoverfladen på håndtaget!
Drej så håndtaget på igen, indtil det løfter lasten igen.

4 EG-OVERENSSTEMMELSERKLÆRING FOR MASKINER

Vi erklærer herved, at såfremt ovenstående produkter er omfattet af maskindirektivet, er disse i overensstemmelse med de gældende standarder og andre foreskrifter.

- **Direktiv 2006/42/EG**

Ved ændring af produkter som ikke er godkendt af os, er denne erklæring ugyldig.

Harmoniserede standard anvendt:

- **EN 12100-1**
- **EN 12100-2**

Ing. Jochum Bierma, direktør

KONTAKT

SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Østrig

Tel. +43 7239 / 510 10
Fax +43 7239 / 510 10 14
office@sano.at

www.sano.at

SANO Deutschland GmbH
Geigelsteinstraße 10
83080 Oberaudorf
Tyskland

Tel. +49 8033 / 308 96 0
Fax +49 8033 / 308 96 17
info@sano-treppensteiger.de

www.sano-treppensteiger.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, England

Tel. +44 1473 / 333 889
Fax +44 1473 / 333 742
info@sano-uk.com

www.sano-uk.com

Ret til ændringer forbeholdes / UNIKAR 2022-04

